




CAIR


TRANSFORMATEUR 12 ou 24 V ~ (montage rail DIN)

Branchements

entrée **230V~** sortie **12V~**



entrée **230V~** sortie **24V~**



NOTICE D'UTILISATION

Entrées bornier	Tension	Possibilités de branchement	Sorties bornier	Charge maximale
2	230 V~	x	11 ou 15	12 V/1 A
4		x	13 ou 17	
2	230 V~	11 avec 15 et 13 avec 17	11 ou 15	12 V/2 A
4			13 ou 17	
2	230 V~	13 avec 15	11	24 V/1 A
4			17	

Sortie	Tension à vide	Tension sous charge 1 A
24 V~	27.4 V~	21 V~
12 V~	13.5 V~	11.4 V~