




CMPP pour UGM

LECTEUR D'APPRENTISSAGE

RACCORDEMENT

Lecteur d'apprentissage



Présentez le badge sur le module d'apprentissage. Le code badge est transmis au PC et affiché à l'écran. En-dehors des phases d'apprentissage et d'identification d'un badge, le lecteur d'apprentissage, qu'il soit connecté ou pas au PC et à l'UGM, peut servir à visualiser le code du badge.

